

安全チェックシート

●安全のために、1年に1回は点検をおすすめ致します。

●下欄の安全点検項目について点検し、該当する場合は点検結果欄に✓印を記入し、処置手順に従ってください。

LED照明	照明器具	安全点検項目	点検年月	点検結果					処置手順
				／	／	／	／	／	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	A1. 累積点灯時間が 40,000 時間以上である。							✓印がある場合は、危険な状態になっています。事故防止の為、使用を中止し新しい照明器具にお取替ください。
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	A2. 使用期間が 15 年以上である。							
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	A3. こげくさい臭いがする。							
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	A4. 照明器具に発煙・油漏れなどの形跡がある。							
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	A5. 電線類に変色・硬化・ひび割れ・心線露出などがある。							
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	A6. 配線部品などに変色・変形・ひび割れ・ガタツキ・破損などがある。 LED照明器具でランプへ電源給電コネクタがある場合、その部位も確認。							✓印がある場合は、危険な状態になっていることがあります。事故防止の為、工事店・メーカーなどの専門家にご相談ください。
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	B1. 使用期間が 10 年以上である。							
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	B2. ランプを交換しても他のランプより極端に早く寿命になる。							
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	B3. ランプを交換しても点灯までに時間が長くなる。							
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	B4. ランプを交換してもちらつきが止まらないものがある。							
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	B5. 他のランプより極端に暗いものや色味の変化がある。							
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	B6. 点灯時にブレーカが動作することがある。							
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	B7. 可動部分（開閉箇所・調節箇所など）の動きが鈍い。							
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	B8. 器具取付け部及びランプ取付け部に変形・ガタツキ・ゆるみなどがある。							
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	B9. ここ 2～3 年、故障による取替台数が増えている。							
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	B10. 本体・反射板などに極端な汚れ、又は変色がある。							
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	B11. カバー・パネルなどに変色・変形・ひび割れなどがある。							
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	B12. 塗装面にふくれ・ひび割れがある、又はさびが出ている。							
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	B13. ねじなどに変色・さび・ひび割れ・破損などがある							
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	B14. 指定外のランプを使用している。※						※指定のランプに、お取替ください。	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	C1. LED照明との接触不良がある。						✓印のものは、新しいものに交換してください。	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	C2. ソケット部が漏水している。						✓印がある場合は、直ちに取り除いてください。	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	D1. 照明器具の近傍に燃えやすいものがある。						✓印がある場合は、直ちに取り除いてください。	

チェック欄が足りない場合はコピーしてお使いください。

(日本照明工業会より参考引用)

上記点検項目以外でも不具合があれば、工事店・メーカーなどの専門家にご相談ください。
また、3年に1回は専門家による点検をおすすめ致します。